PARTS DRAWING / SCHEMA DES PIÈCES / DIAGRAMA DE PIEZAS



PM0126000

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
1	0069455	Handle assembly	Ensemble de poignée	Conjunto de manija	1
2	Note B	Washer, flat 5/16 blk	Rondelle plate 5/16	Arandela, plana 5/16	4
3	Note B	Bolt, 5/16-18 x 3/4	Boulon	Perno	2
4	Note B	Washer, flat 5/16	Rondelle plate 5/16	Arandela, plana 5/16	6
5	Note B	Bolt 5/16-18 x 3 1/4	Boulon	Perno	2
6	0055894	Foot, rubber	Pied	Pie	2
7	0069168	Spacer, foot	Entretoise	Espaciador	2
8	Note B	Nut, nyloc 5/16-18	Écrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18	4
9	0057254	Nut, hex flg 5/16-18	Écrous 5/16-18	Tuerca 5/16-18	6
10	Note B	Bolt HWH M8-1.25 x 12	Boulon M8-1.25 x 12	Perno M8-1.25 x 12	8
11	0051094	Isolator, round single bolt	Sectionneur	Aislador	4
12	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/2	Boulon	Perno	2
13	0049279	Bolt whz 5/16-24 x .50	Boulon	Perno	1
14	0049234	Assembly, ground wire	Ensemble fil de mise à la terre	Conjunto, câble de tierra	1
15	Note B	Bolt, 5/16-18 x 3/4	Boulon	Perno	1
16	Note B	Washer, star external 5/16	Rondelle à dents externa 5/16	Arandela, estrella 5/16	2
17	Note B	Washer, lock M8	Contre-écrou M8	Arandela, de cierre M8	2
18	Note B	Washer, flat 1/2 wide	Rondelle plate 1/2	Arandela, plana 1/2	2
19	0069256	Wheel	Roue	Rueda	2
20	0053188	Hub cap	Chapeau d'essieu	Tapa de eje	2
21	0069466	Frame	Cadre	Marco	1
22	0064476	Washer, lock 5/16 hi-temp	Contre-écrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16	2
23	0069563	Screw #10 x 1	Vis #10 x 1	Tornillo #10 x 1	4
24	0069176	Fuel tank	Réservoir de carburant	Tanque de metal de combustible	1
25	0069221	Cover, roll over valve	Covercle	Tapa	1
26	0067767	Valve, rollover	Soupape	Válvula	1
27	0050859	Clamp, hose 9.5mm	Crampon, tuyau 9.5mm	Abrazadera, manguera 9.5mm	2
28	0065127	Bushing, valve	Bague	Buje	1
29	1130660180	Hose, fuel 21”	Flexible 21 po	Manguera 21 pulg	1
30	0035857	Clamp, hose 1/2	Crampon, tuyau 1/2	Abrazadera, manguera 1/2	4
31	1130634480	Hose, fuel 4”	Flexible 4 po	Manguera 4 pulg	1
32	0047790	Fuel filter	Filtre à carburant	Filtro de combustible	1
33	0069467	Bracket, stator	Support	Soporte	1
34	0069372	Fuel Cap	Capuchon	Tapa de combustible	1
35	0061942	Fuel filter	Filtre à carburant	Filtro de combustible	1
36	0069376	Fuel gauge/screws	Jauge de carburant/vis	Indicador de combustible/tornillos	1
37	0049920	Fuel shut off	Robinet de carburant	Válvula de combustible	1
38	0069401	Gasket, exhaust	Joint	Empaquetadera	2
39	0069299	Instruction card	Carte d'Instruction	Tarjeta de Instrucción	1
40	0069565	Rivet A	Rivet A	Remanche A	1
41	0069564	Rivet B	Rivet B	Remanche B	1
42	0069404	Circuit Breaker 20 amp	Disjoncteurs 20 amp	Cortacircuitos 20 amp	2
43	0069535	Circuit Breaker 25 amp	Disjoncteurs 25 amp	Cortacircuitos 25 amp	2
44	0069335	Cover, twistlock receptacle	Couvertures pour les prises	Couvercles para receptáculos	1
45	0068044	Cover, duplex receptacle	Couvertures pour les prises	Couvercles para receptáculos	2
46	0069300	Hour meter	Horomètre	Contador Horario	1
47	0069266	Engine on/off switch	Interrupteur de marche/arrêt	Interruptor de en/de	1
48	0069185	Housing, control panel	Corps	Compartimiento	1
49	0069476	Panel, wired	Tableau complet câblé	Panel, cabeado completo	1
50	0064108	Nut, hex flg M8-1.25	Écrous M8-1.25	Tuerca, M8-1.25	2
51	0061877	Grommet	Oeillet	Arandela de cabo	4
52	0066072	Insert mount	Insertion	Inserto	4
53	Note B	Washer, lock 5/16	Contre-écrou 5/16	Arandela, de cierre 5/16	6
54	Note B	Washer, lock M6	Contre-écrou M6	Arandela, de cierre M6	6
55	Note B	Washer, flat M6	Rondelle plate M6	Arandela, plana M6	6
56	0069595	Gasket, exhaust	Joint	Empaquetadera	1
57	0069471	Muffler assembly	Ensemble de silencieux	Conjunto de silenciador	1
58	0069882	Manifold	Collecteur	Múltiple	1
59	0069569	Spacer	Entretoise	Espaciador	2
60	0069473	Alternator 6KW	Alternateur	Alternador	1
61	0069318	Cover, end	Couvercle	Tapa	1
62	0069562	AVR module	La tension automatique régulatrice	El regulador automático del voltaje	1
63	0069320	Brush module	Brosser le module	Cepille módulo	1
64	1130634480	Hose, fuel 12”	Flexible 12 po	Manguera 12 pulg	1
65	0069883	Bracket, muffler	Support	Soporte	1
66	Note A	Engine 414 cc	Moteur 414 cc	Motor 414 cc	1
67	Note B	Bolt, 5/16-18 x 1 1/4	Boulon	Perno	2
68	0058955	Cap, plastic	Capuchon	Tapa	2
69	Note B	Bolt HH M8-1.25 x 16	Boulon M8-1.25 x 16	Perno M8-1.25 x 16	2

PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / LISTA DE PIEZAS

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	QTY
70	Note B	Bolt HH M8-1.25 x 25	Boulon M8-1.25 x 25	Perno M8-1.25 x 25	3
71	0069508	Edging	Bordure	Bordear	1
72	0069572	Plug, rubber	Bouchon	Tapón	1
73	0069571	Shield, louvered	Écran	Pantalla	1
74	0062462	Screw #6-20 x .38	Vis #6-20 x .38	Tornillo #6-20 x .38	6
75	0069577	Screw HWH M5-0.8 x 10	Vis M5-0.8 x 10	Tornillo M5-0.8 x 10	1
76	Note B	Bolt , 1/4-20 x 1 1/2 blk	Boulon	Perno	4
77	Note B	Washer, flat 1/4 blk	Rondelle plate 1/4	Arandela, plana 1/4	8
78	Note B	Nut, nyloc 5/16-18 blk	Écrous nyloc 5/16-18	Tuerca, nyloc 5/16-18	4
79	0069578	Clamp J	Collier	Abrazadera	2

Note A: Pramac America, LLC will not provide engines as replacement parts. Engines are covered through the engine manufacturer's warranty. Consult the accompanying engine manual or contact our service department for assistance.
Note B: These are standard parts available at your local hardware store.

WARNING: To avoid possible personal injury or equipment damage, a registered electrician or an authorized service representative should perform installation and all service. Under no circumstances should an unqualified person attempt to wire into a utility circuit.

Remarque A: Pramac America, LLC ne fournit pas de moteurs dans ses pièces détachées. Les moteurs sont couverts par la garantie du fabricant de moteurs. Consulter le manuel du moteur inclus ou contacter notre département de service après-vente pour toute assistance.
Remarque B: Ces pièces sont des pièces standard disponibles en quincaillerie.

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure personnelle ou dommage à l'équipement, l'installation et tout entretien devralent être effectués par un électricien qualifié ou un préposé au service autorisé. En aucun cas, une personne non-qualifiée ne devrait essayer de faire le raccord au circuit principal.

Nota A: Pramac America, LLC no proporcionará los motores como repuestos. Los motores están cubiertos por medio de la garantía del fabricante del motor. Consulte el manual adjunto del motor o comuníquese con nuestro departamento de servicio para recibir ayuda al respecto.
Nota B: Estas son piezas estándar disponibles en su ferretería local.

ADVERTENCIA: Para evitar posibles lesiones físcas o daños materiales, es necesario que la instalación y todo el servicio sea realizado por un electricista matriculado o representatnte de servicio autorizado. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse que una persona que no está capacitad trate de manipular cables dentro del circuito de servicio eléctrico.